

ค่า **CRC-16 Modbus** สำหรับชุดคำสั่ง Toggle (สลับสถานะ) นี้คือ **0xCFF2**

เมื่อนำมาต่อท้ายคำสั่งในรูปแบบ ไบต์ต่ำ (Low Byte) และ ไบต์สูง (High Byte) จะได้คำสั่งที่สมบูรณ์ดังนี้ครับ:

📦 คำสั่งที่ใส่ CRC เรียบร้อยแล้ว

```
uint8_t cmd_relay1_toggle[] = {0x04, 0x05, 0x00, 0x00, 0x55, 0x00, 0xF2, 0xCF};
```

🔍 ความหมายของแต่ละไบต์ (Modbus RTU)

- **0x04** : หมายเลขบอร์ด (Slave Address)
- **0x05** : คำสั่งเขียนข้อมูลจุดเดียว (Write Single Coil)
- **0x00, 0x00** : ตำแหน่งของรีเลย์ตัวที่ 1 (Coil Address)
- **0x55, 0x00** : คำสั่งพิเศษสำหรับการ **Toggle** (สลับสถานะ เปิด <-> ปิด) ของบอร์ดรีเลย์บางรุ่น
- **0xF2** : CRC Low Byte
- **0xCF** : CRC High Byte